

BUTTON FUNCTIONS TABLE



Humanware
see things. differently.

BUTTON	BOOK READING / MEDIA PLAYBACK	GPS - ORIENTATION
POWER BUTTON 	Press and hold power on / off, tap to toggle control of speed/tone/volume	Press and hold power on / off, tap to toggle control of speed/tone/volume
GO TO 	Go to page / time / search	Single tap to go to landmark, press and hold to go to route
ONLINE 	Toggle among offline and online bookshelves and orientation mode	Toggle among offline and online bookshelves and orientation mode
BOOKMARK 	Bookmark functions, press and hold to insert bookmark	Single tap to record landmark, press and hold to create route
1	Bookshelf, press and hold to enter user guide	Press and hold to enter user guide
2	Up arrow when available	
3	Item functions (delete, move, etc.)	Certain shortcuts for landmarks such as delete / rename
4	Previous item in a list	Left arrow, press and hold for indoor route preview
5	Where am I	Where am I, press and hold for what's around
6	Next item in a list	Right arrow, press and hold to lock open area. When on a route, press and hold for indoor route preview
7	Settings menu, press and hold to change voice	Settings menu, press and hold to change voice
8	Down arrow when available	
9	Toggle playback mode when available	Press and hold to enable backtrack
*	Cancel, press and hold to lock	Cancel, press and hold to lock
0	Information menu, press and hold for key describer	Information menu, press and hold for key describer
#	Confirm, press and hold for power and download status	Confirm, press and hold for power and download status
SLEEP 	Clock / sleep timer, press and hold to set time and date	Clock / sleep timer, press and hold to set time and date
REWIND 	Short rewind, press and hold to rewind by interval	Left arrow, press and hold for indoor route preview
PLAY 	Play / stop	Repeat / Stop
FAST FORWARD 	Short fast forward, press and hold to fast forward by interval	Right arrow, press and hold to lock open area. When on a route, press and hold for indoor route preview
RECORD BUTTON 	Record note	Single tap to record a landmark, press and hold to create a route
VOLUME UP ARROW 	Increase volume, speed or tone, depending on user's setting by tapping the power button	Increase volume, speed or tone, depending on user's setting by tapping the power button
VOLUME DOWN ARROW 	Decrease volume, speed or tone, depending on user's setting by tapping the power button	Decrease volume, speed or tone, depending on user's setting by tapping the power button

ACCD-0195 R0

TABELL ÖVER KNAPPFUNKTIONER



Humanware
see things. differently.

KNAPP	BOKLÄSNING / MEDIAUPPSPELNING	GPS - ORIENTERING
STRÖMKNAPP	Tryck och håll inne startar/stänger av, tryck för att justera hastighet/tonläge/volym	Tryck och håll inne startar/stänger av, tryck för att justera hastighet/tonläge/volym
GÅ TILL	Gå till sida / tid / sök	Tryck för att gå till favoriter, tryck och håll inne för att gå till rutt
ONLINE	Växla mellan offline- och onlinebokhyllor samt orienteringsläge	Växla mellan offline- och onlinebokhyllor samt orienteringsläge
BOKMÄRKE	Bokmärkesfunktioner, tryck och håll inne för att lägga in ett bokmärke	Tryck för att spela in favorit, tryck ner och håll inne för att skapa rutt
1	Bokhylla, tryck och håll inne för användarmanual	Tryck ner och håll inne för att läsa användarmanual
2	Pil upp när det är tillgängligt	Ingen funktion
3	Objektfunktioner (radera, flytta, etc.)	Vissa funktioner för favoriter såsom radera / byta namn
4	Föregående objekt i en lista	Vänsterpil, tryck och håll inne för förhandsvisning inomhus
5	Var är jag	Var är jag, tryck och håll inne för vad finns runt omkring
6	Nästa objekt i en lista	Högerpil, tryck och håll inne för att låsa öppet område. Vid aktiv rutt, tryck ner och håll inne för förhandsvisning inomhus
7	Inställningsmeny, tryck och håll inne för att ändra röst	Inställningsmeny, tryck och håll inne för att ändra röst
8	Pil ner när det är tillgängligt	Ingen funktion
9	Växla uppspelningsläge när det är tillgängligt	Tryck och håll inne aktiverar vägvisning tillbaka
*	Avbryt, tryck och håll inne för att låsa	Avbryt, tryck och håll inne för att låsa
0	Informationsmeny, tryck och håll inne för knappbeskrivning	Informationsmeny, tryck och håll inne för knappbeskrivning
#	Bekräfta, tryck och håll inne för ström- och nedladdningsstatus	Bekräfta, tryck och håll inne för ström- och nedladdningsstatus
AUTOMATISK AVSTÄNGNING	Klocka / automatisk avstängning, tryck och håll inne för att ställa in tid och datum	Klocka / automatisk avstängning, tryck och håll inne för att ställa in tid och datum
SPOLA BAKÅT	Kort tillbakaspolning, tryck och håll inne för bakåtspolning i intervall	Vänsterpil, tryck och håll inne för förhandsvisning inomhus
START/STOPP	Start/stopp	Upprepa / Stopp
SPOLA FRAMÅT	Kort framåtspolning, tryck och håll inne för framåtspolning i intervall	Högerpil, tryck och håll inne för att låsa öppet område. Vid aktiv rutt, tryck ner och håll inne för förhandsvisning inomhus
INSPELNING	Spela in anteckning	Tryck för att spela in favorit, tryck ner och håll inne för att skapa rutt
ÖKA VOLYM	Öka volym, hastighet eller tonläge, beror på alternativ valt via strömknappen	Öka volym, hastighet eller tonläge, beror på alternativ valt via strömknappen
MINSKA VOLYM	Minska volym, hastighet eller tonläge, beror på alternativ valt via strömknappen	Minska volym, hastighet eller tonläge, beror på alternativ valt via strömknappen

ACCD-0195 RD